Manual de Configuración

Traducido por: Electrónica Nextia Fénix

Marzo 2022

Contenido

Contenido	1
1. Descripción Del Producto	2
1.1 Diagrama y Dimensiones	2
1.1.1 Diagrama Eléctrico	2
1.1.2 Red RS485	2
1.1.3 Dimensiones	2
1.2 Parámetros Eléctricos	3
1.2.1 Modbus.Configuración	3
1.2.2 Dirección de Registro	3
1.2.3 Especificaciones	3
2. Descripción de Formato de Datos	4
 Software de ejemplo 3.1 Modificación de parámetrosqModMaster.exe 	5 5

1. Descripción Del Producto

- **1.1** Diagrama y Dimensiones
- **1.1.1** Diagrama Eléctrico



1.1.2 Red RS485



1.1.3 Dimensiones



1.2 Parámetros Eléctricos

1.2.1 Modbus Configuración

MODBUS	1 (Predeterminado)			
Dirección	Min: 1	Max: 127		
Rango	9600 (Predeterminado)			
Baudios	Min: 1200	Max: 115200		
Bits de Datos	8			
Paridad	No			
Bit de Stop	1			

1.2.2 Dirección de Registro

	Características	Dirección de Registro (Decimal)
5	Entrada Analógica	3000130005
5	Salida Analógica	4000140005

1.2.3 Especificaciones

Modelo	JF-5AI-5AO			
Especificaciones				
Peso	200g			
Consumo de Potencia	6 W			
Dimensiones	115 x 90 x 45 (mm)			
Voltaje de Alimentación	+24 VDC 300 mA			
Entrada Analógica (Parametros)				
Numero de Entradas	5			
	Rango	Valor Decimal		
Pango do Entrada	0-10V	0-4095		
	0-5V	0-2048		
	0-20mA (bridge)	0-2048		
Rango Protección de Voltaje	Max 25VDC	Min -25VDC		
Nota: Intente proteger la señal	de entrada dentro del	rango normal.		
Voltaje				
Aislamiento (circuito lógico)	Ninguno			
Resolución	12 Bit (0-4095)			
Tiempo de Conversión AD	<1ms			
Tiempo de Respuesta AD	1. 5 ms-95%			
Resistencia de Entrada	10K			
Filtro	Filtro RC de 2do ord	len		

Salida Analógica (Parametros)		
Número de Salidas	5	
Denve la Protocola	Rango	Valor Decimal
	0-10V	0-4095
Kango de Entrada	0-5V	0-2048
	0-20mA	0-4095
Voltaje		•
Aislamiento (circuito lógico)	Ninguno	
Resolución	12 Bit (0-4095)	
Tiempo de Conversión AD	<1ms	
Tiempo de Respuesta AD	1. 5 ms \sim 95%	
Salida	Corriente de Salida: ohms	Carga menor a 500

2. Descripción del Formato de Datos

1) Mensaje de solicitud del Maestro

Mensaje	Longitud	ongitud Rango	
Dir. Esclavo	1 Byte	0x01~0x1F	0x01
Función	1 Byte	0x03	0x03
Dir. Inicial	2 Byte	0x0000~0x001F	0x0000
Intro. Valor	2 Byte	0x0001~0x0020	0x0001
Control	2 Byte	0x0000~0xFFFF	0x840A

Notal: Ejemplo Solicitud de Maestro, Leer registro 1 (4X0001) 。

Ejemplo: 01 03 00 00 00 05 CRC (Leer Valor de Canal 1-5)

2) Respuesta de Esclavo

Mensaje	Longitud	Rango	Ejemplo
Dir. Esclavo	1 Byte	0x01~0x1F	0x01
Función	1 Byte	0x03	0x03
Num. Bytes	1 Byte	Ν	0x02
Datos de Entrada	N Bytes		0x09C4
Control CRC	2 Bytes	0x0000~0xFFFF	0xBF87

Notal: N= Número de datos de respuesta.

Nota 2: Ejemplo de Respuesta del Esclavo, los datos de lectura son 0x04CF y el voltaje correspondiente es 1231*10/4096 = 3.005V

Cadena: 01 03 0A 04 CF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 (Canal 1 tiene un voltaje de 3.005V)

3. Software de Ejemplo

3.1 Modificación de Parametro—qModMaster.exe (Programa)

Herramientas: Adaptador USB-RS485, Computadora, Software Freeware qModMaster.exe el cual puede bajar desde su página web <u>https://sourceforge.net/projects/qmodmaster/</u>

Primer Paso: Conectar el Adaptador a la computadora a través del puerto USB.

Segundo Paso: Ejecute el programa **qModMaster.exe.** Seleccione la pestaña *Options* y después haga click en *ModbusRTU.*

🗬 QModMaster	-		×
File Options Commands View Help			
 ♥ Modbus RTU ♥ ■ Modbus TCP 		Q 0	٢
M 🥪 Settings e Addr 1 호 Scan Rate (ms) 1000 🕏			
Function Code Read Coils (0x01) Start Address 1	Dec	~	
Number of Coils 1 호 Data Format Bin 🗸			
-			
RTU : COM1 9600,8,1,None Base Addr : 1 Packets : 0 Endian : Litt	tle E	Errors : 0	

Tercer Paso: Seleccione el Puerto Serie en el cual tiene conectado el adaptador y haga click en OK para aceptar.

File Options Commands	View Help	• × =	e		0.0	0
Modbus Mode RTU ~ 5	Modbus RTU Se	ettings	×			•
Function Code Read Coils	Serial device Serial port	COM		Dec	~	
Number of Coils 1	Baud	9600	~			
-	Data Bits Stop Bits	8	~			
	Parity	None	\sim			
	RTS	Disable	~			
	OK	Cancel				
L						

Seleccione la dirección del esclavo(1 por default)para poder comunicarse y diríjase a la pestaña de *Commands* y haga click en el comando *Connect* si hay algún error el programa le mostrara un mensaje con los detalles.